

Ficha de Informações Técnicas do Produto

SOLUÇÃO PARA A LIMPEZA DE BICO INJETOR SLB91

Descrição:

Solução para limpeza de bicos injetores SLB91 Koube, é um produto concentrado desenvolvido para limpeza de bicos injetores para uso em cubas de ultrassom.

Instruções de uso:

Dilua 100mL de SLB91 para cada litro de água potável, adicione na cuba de ultrassom até o nível máximo recomendado pelo fabricante. Produto para uso exclusivo em cubas de ultrassom, não utilizar em reservatório para teste e retro limpeza de bicos injetores.

Características:

- Ideal para limpeza de bicos injetores de veículos Flex e Diesel, e motocicletas.

Especificações:

Itens Analisados	Método de Testes	Limites/Faixas
Aparência	INS 6001	Líquido viscoso
Cor	INS 6002	Amarelado
Densidade(g/mL)	INS 6003	0,950 – 1,050
Viscosidade(mm ² /s)	INS 6004	45 – 55
Valor de pH	INS 6007	7,00 – 8,00

Recomendações:

Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente.

KOUBE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 29.868.002/0001-89

RODOVIA DO XISTO BR 476, Nº 14.299 – RIO ABAIXINHO – ARAUCÁRIA/PR TELEFONE: (41) 3048-9292